



THOMSON

VIDEO

Brandt

FERGUSON

SABA

TELEFUNKEN

THOMSON

UPDATE OF THE SOFTWARE S5.42
MISE A JOUR DU SOFTWARE S5.42
AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE S5.42
ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE S5.42

DTH8540 - DTH8550
DTH8551 - DTH8555
DTH8560

English

Methode of upgrade :

- 1 - Unzip and burn a CDROM with the files "A4ZJEU_S5.42.thm" and "update.ver".
- 2 - After the CDROM loading, "FEM DISC" appears on the display.
- 3 - The upgrade menu appears on the OSD.
- 4 - Press PLAY key for start the software upgrading.
- 5 - After the update, the CD tray open itself.
- 6 - Remove the CDROM and close the tray.
- 7 - Unplug and plug the power cord.
- 8 - The software version can be checked on OSD by pressing button "REC" and "PLAY" on the set.

Français

Méthode de mise à jour :

- 1 - Après avoir dézippé le fichier, graver un CDROM avec les fichier " A4ZJEU_S5.42.thm " et "update.ver" obtenus.
- 2 - Après chargement du CDROM de mise à jour, l'afficheur de l'appareil indique "THM DISC".
- 3 - Un menu de mise à jour apparaît sur le téléviseur.
- 4 - Appuyer sur PLAY pour démarrer la mise à jour.
- 5 - Après la mise à jour, le tiroir CD s'ouvre automatiquement
- 6 - Retirer le CDROM de mise à jour et fermer le tiroir CD.
- 7 - Faire un reset secteur du produit.
- 8 - Vous pouvez contrôler sur l'écran, la nouvelle version installée en appuyant sur les touches "REC" et "PLAY" de l'appareil.

Italiano

Procedura aggiornamento :

- 1 - Scompartare e masterizzare un CD-ROM con i file " A4ZJEU_S5.42.thm " e "update.ver".
- 2 - Caricare il CD; sul display, dopo alcuni secondi, apparirà "FEM DISC".
- 3 - Il menu di aggiornamento apparirà sullo schermo TV.
- 4 - Premere il tasto "PLAY" per far iniziare la procedura di aggiornamento.
- 5 - Il cassetto CD, terminato l'aggiornamento, si aprirà automaticamente.
- 6 - Rimuovere il CD e chiudere il cassetto.
- 7 - Scollegare e ricollegare la tensione di rete.
- 8 - La versione di software si può controllare, via OSD, premendo i tasti del frontale "REC" & "PAY".

Español

Método para la actualización :

- 1 - Descomprimir y grabar un CDROM con los archivos " A4ZJEU_S5.42.thm " y "update.ver".
- 2 - Introducir este CDROM y después de cargarse, aparecerá "FEM DISC" en el display.
- 3 - En la pantalla de TV aparecerá el menú de actualización.
- 4 - Pulsar la tecla PLAY para comenzar la actualización.
- 5 - Al acabar la actualización, se abrirá la bandeja con el disco.
- 6 - Retirar el CD y cerrar la bandeja.
- 7 - Desenchufar el cable de red y volver a conectarlo, pasados un par de segundos.
- 8 - La versión del software puede comprobarse en la pantalla del TV pulsando las teclas "REC" y "PLAY" del frontal.